

FUTABA Sender-Empfänger Kompatibilität

	FHSS/S-FHSS Car/Air		T-FHSS Car	FASST Car		T-FHSS Air	FASST - Rx AIR					FASSTest	FASST FASSTest	FASST FASSTest
	R203GF R603GF R2004GF R202GF	R2104GF R2006GS R2106GF R2008SB R2001SB R2000SBM	R304SB R324SBT R334SBS R334SBSE	C1 R603FF R603FS	C2 R604FS R614FF R614FS	R3008SB R3006SB R3001SB R3004SB R3106GF R3206SBM	R606FS	R6004FF R6106HF/HFC R607FS R617FS R6007SP R6107SP	R6203SB R6303SB	R608FS R6108SB R6208SB R6008FS/HS R6014FS/HS R6008SP	R6308SBT	R7008SB R7003SB	R7018SB R7014SB	R7006SB R7108SB
T2HR FHSS	X													
T3PRKA FHSS	X	X												
T3PL FHSS	X	X												
T4PL FHSS	X	X												
T4PLS, T4GRS S-FHSS/T-FHSS	X	X	X											
T3PM FASST				X										
T3PK PK-FS FASST				X										
FF-3, T3VCS PK-FS FASST				X										
T3GR FASST				X										
T3PV, T4PV, T4PM S-FHSS/T-FHSS	X	X	X											
T4PK / PKS FASST				X	X									
T4PX, T4PXR S-FHSS/T-FHSS/FASST	X	X	X		X									
T7PX/R, T7XC S-FHSS/T-FHSS/FASST	X	X	X		X									
T4YF FHSS	X	X												
T6L T-FHSS (ohne Telemetrie)						X								
T6J FHSS/S-FHSS	X	X												
T6K T-FHSS/S-FHSS	X	X				X								
T8J FHSS/S-FHSS	X	X												
T10J, T12K S-FHSS/T-FHSS		X				X								
T6EXP FASST							X	X	X		X			
T7CP FASST							X	X	X		X			
T8FG, T12FG, T14MZ FASST							X	X	X	X	X		X	
T10CP FASST							X	X	X	X	X		X	
FX20/30/40 FASST							X	X	X	X	X		X	
T14SG, FX22/32 S-FHSS/FASST/FASSTest	X	X					X	X	X	X	X	X	X	X
T16SZ, T18SZ S-FHSS/T-FHSS/FASST/FASSTest	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X
T16IZ S-FHSS/T-FHSS/FASSTest	X	X				X						X	X	X
FX36 S-FHSS/T-FHSS/FASST/FASSTest	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X
T18MZ S-FHSS/FASST/FASSTest	X	X					X	X	X	X	X	X	X	X
T18MZ WC, T32MZ S-FHSS/T-FHSS/FASST/FASSTest	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X
HF-Modul S-FHSS	X	X												
TM-7 Modul								X	X		X			
TM-8 Modul FASST								X	X	X	X		X	
TM-10 Modul FASST							X	X	X	X	X		X	
HFM12-MX und MC Modul								X	X	X	X		X	X
TM-14 Modul							X	X	X	X	X		X	X

Stand: Oktober 2021